S-Stage KIT (88cc) 取扱説明書

このキットはノーマルのシリンダーヘッドを使用し、8 8 c c にボアアップ出来るキットです。 シリンダーはセラミックメッキシリンダーを採用。ピストンにはM o(モリブデン)コートを 施しています

また、オイル取り出しが可能なポスが付いており、シリンダーのオイルラインよりオイルの取り出しが可能です。

商品番号 01 05 5014

スーパーカブ50(FI):AA01 1700001~ リトルカブ(FI) :AA01 4000001~

- ・このたびは、弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

おことわり

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

▲ 使用燃料についてのご注意 ▲

SステージKITは、ノーマルに比べて高圧縮比となるように設定しておりますので、燃料は必ずハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。レギュラーガソリンを使用すると、異常燃焼を起こして本来の性能を発揮しない上に、ピストンが壊れて重大な故障を起こす可能性があります。KIT取り付け前に燃料タンクに残っていたガソリンにも注意して下さい。レギュラーガソリンが残っている場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

▲ スパークプラグについてのご注意 ▲

スパークプラグは必ずCR8HSA(NGK)または、U24FSR-U(DENSO)に交換して下さい。

▲ 急発進・急加速についてのご注意 ▲

空ぶかし、急加速、急激なエンジンプレーキはエンジンに高負荷がかかります。最悪の場合はクランクシャフトが破損し、エンジンを壊してしまう恐れがありますのでご注意下さい。

▲ F .I . コントローラーについての注意 **▲**

S Stage kitのみで使用されますとエンジンが重大な故障を起こす可能性があります。必ずF.I.コントローラーをご使用下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け、原付免許、原付登録のまま一般公道を走行されると違反となり、運転者ご本人が罰せられる対象となります。一般公道を走行される場合は、小型 2 輪以上の免許を取得し、必ず市町村の役所もしくは市税事務所で原付 2 種への変更(注:登録手順は各市町村により異なり、当説明書が必要な場合があります。)を行い、道路運送車両法の保安基準を充たし、強制賠償保険等の排気量変更の申請を行って下さい。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

取り付けの際には、工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。

ボルト、ナット、ノックピンは再使用しますが、摩耗、損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。

この取扱説明書に記載の作業はカブの車両を主体としております。

燃料は必ず無鉛ハイオクタン価ガソリンをご使用下さい。

⚠ 注意 | この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。) シリンダーヘッドは、必ず指定トルクで増し締めを行って下さい。
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

★ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

性能、デザイン、価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。正しい取り付けや、使用 方法など守られていない場合は、この限りではありません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますよう、お願い致します。

Lesson

ボルトとナットは反時計方向へ回すと緩み、時計方向へ回すと締まる。


ネジを締める場合は最初から工具を使用せず指で締まるところまで締めましょう。1~2回転でとまる場合は、ネジが斜めに入っている場合がありますので注意して下さい。

ネジを緩めるということは、締まっている状態から左へ3~4回転回すことをいい、取り外すということは左へネジが取れるまで回すことをいう。

ネジを締めるということは、ネジが緩まないようにする事を締めるといいます。その目安をボルトごとに折れない・緩まない数値で表したのが締め付けトルクです。この説明書ではPL減製造物責任法」によりトルクを記載していますが、トルクレンチを用意することの出来ない人は折れない・緩まない力で締められるのであれば試してみて下さい。但し、当社では責任は負いません。トルクレンチが無くてもどれぐらいの力で締めると折れるのか・緩むのかは自分自身の経験と勘でしか補えません。

工具を正しく使用しない場合、ボルト・ネジ等のかかり部分が破損する場合があります。

キット内容




番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	ピストン (Moコーティング)	1	13101 GBJ T00	1
2	ピストンリング	1	13011 181 T10	1
3	ピストンピン	1	13111 GEF T01	1
4	ピストンピンサークリップ	2	00 01 0003	6
5	シリンダーASSY.	1	12100 GBJ T01	1
5 A	オイルプラグボルト	2	90145 GEY T00	1
5 B	シーリングワッシャ 10mm	2	00 07 0010	1 0
6	シリンダーヘッドガスケット	1	01 13 8009	1 set
7	シリンダーガスケット	1		
8	エキゾーストパイプガスケット	1	00 01 0064	2
9	カムシャフト	1	01 08 0332	1
1 0	フランジボルト 6×25	1	00 00 0115	5
1 1	原付2種マークセット	1		


リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。 あらかじめご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。


取り付けに使用する工具等



	トルクレンチ		プラグレンチ(車載工具)
	プラスチックハンマー	1 2	ラジオペンチ
3	カッターナイフ	1 3	シックネスゲージ
4	スパナ 8 10		マイナスドライバー(極細先)
5	スパナ 12 14		ジョイント(中)
6	スパナ 14 17		ジョイント(小)
	メガネレンチ 8 10	1 7	ボックスレンチ 14mm
8	メガネレンチ 12 14	1 8	ボックスレンチ 12mm
9	メガネレンチ 14 17	1 9	ボックスレンチ 10mm
1 0	プラグレンチハンドル(車載工具)	2 0	ラチェットレンチ



- 3 -



A (12 mmふくろナット) B、C (10 mmボールト)を反時計回りに回して外し、ワッシャ等も同時に取り外します。

左側も同様に外します。 使用工具

A:12mmボックスレンチ

& 中ロングジョイント

B:10mmボックスレンチ

&中ロングジョイント

C:10mmボックスレンチ

STD部品取り外し

1.インレットパイプを取り外す



シリンダーヘッドとインレットパイプを止めて いるポルト2本を反時計方向に回し取り外す。 使用工具

8 mmメガネレンチ



ホーンステーを取り外す。 使用工具

10mmメガネレンチ

2.マフラーを取り外す



EXパイプ部のナット2個を反時計方向に回し取り外す。

体用工具

10mmスパナレンチ



マフラー本体を止めている6角ボルトを反時計 方向に回し取り外す。 使用工具

14mmメガネレンチ

リトルカブ

17mmメガネレンチ



マフラーを外側に引く様にして車体から取り外す。このとき、リング状のマフラーガスケットを無くさなりように注意する。


3.スパークプラグを取り外す



プラグキャップをプラグから引っ張って取り外 す。必ずキャップ部分をつかんで引っ張って外す

車載工具のプラグレンチを使いプラグを反時計方 向に回し取り外す。


4.シリンダーヘッド左カバーを取り



シリンダーヘッドカバーの 6 角ポルトを外し、カバーを外す。 使用工具

10mmボックスレンチ

┃5.クランクケース左カバー取り外す┃7.シリンダーヘッドサイドボルト



A、Bの2つを反時計回りに回して外します。 使用工具

マイナスドライバー

6.カムスプロケットを取り外す



フライホイールのTマークとカムスプロケットの Oマークを前方に向け、タイミングマークをシリンダーヘッド側面に合わせ、各切り欠きに合う様 にフライホイールを反時計方向に回転させて合わせる。



フライホイールを固定しカムスプロケット6角 ボルト2個を反時計方向に回し取り外す。 使用工具

8 mmメガネレンチ

を外す。


- 4 -

14mmボックスレンチ&中ロングジョイント (フライホイール固定用)



カムスプロケットを小型のマイナスドライバー等 でこじてカムシャフトから外す。 カムチェーンをカムスプロケットから外してカム スプロケットを取り出す。 カムシャフトの中心部にはまっているノックピン


↑ 7 . シリンダーヘッドサイドボル◆ を取り外す



シリンダーヘッドとシリンダーを止めているシ リンダーヘッドサイドポルトを反時計方向に回 し取り外す。

使用工具

8 mmメガネレンチ




O₂ センサのカプラを取り外す。



シリンダーのガイドローラーボルトとシリン ダーとクランクケース間のサイドボルトを反時 計方向に回し緩める。 使田丁且

8 mmスパナレンチ&10 mmメガネレンチ

8. プレートを取り外す



シリンダーヘッドカバーを止めているナット 4個を対角に数回に分けて反時計方向へ回し取

り外す。 シリンダーヘッドプレートを取り外す。 使用工具

10mmメガネレンチ

9.シリンダーヘッドを取り外す 11.ピストンを取り外す



シリンダーヘッドをシリンダーから前方へ引っ 張って取り外す。(かたい場合はシリンダーヘッ ドをプラスチックハンマーで軽くたたき、取り 外す)

ノックピン2個は再使用するので取り外してお ۲.

10.シリンダーを取り外す



緩めておいたガイドローラーボルトとシリン ダーサイドボルトを反時計方向に回し取り外



油温センサのカプラを外し、油温センサを取り 外す。

使用工具


17mmスパナレンチ



シリンダーを引っ張って取り外す。(かたい場合 はプラスチックハンマーでシリンダーを軽くた たき、取り外す)



シリンダーを抜く途中でカムチェーンガイド ローラーが出てくるので取り外す。



クランクケースのシリンダーホールとカムチェ-ン部にゴミや部品などを絶対落とさないようにウ エスを詰め込む。



ピストンピンサークリップの片側を取り外す。 ピストンピン穴の切り欠き部を利用してこじるよ うにすると外れます。

使用工具

先の細いマイナスドライバー




ピストンピンをピストンピンサークリップが付い ていない方向へ取り外す。ピストンピンサーク リップの付いている方向からマイナスドライバー で押してあげると簡単にとれる。



ピストンを取り外す。

■ 1 2 . シリンダーガスケット・ラバー | パッキン・ノックピンを取り外

シリンダーガスケット



ガスケットがきれいにはがれない場合クランク ケースにキズを入れないようにスクレイパーや カッターできれいにはがす。この時クランク ケースセンターガスケットがシリンダーベース 面にはみ出ている場合は切り取っておく。

▲ クランクケース内にゴミや部品などを絶対落 とさないように。

S-StageKIT 取り付け

1.ピストンを組み付ける



ピストンの片側に付属のピストンピンサーク リップをサークリップ溝にきっちりはめ込む。 この時、サークリップの合い口は切り欠き部を 避けて取り付ける。

エキゾーストマーク




ドライバーでピストンにキズを付けないように 押し込むと比較的簡単に取り付けられます。 ピストンサークリップは左側を先にはめ込みま す。

使用工具


先の細いマイナスドライバー

ピストンリング溝にエンジンオイルを塗りピスト ンリングをオイルリングエキスパンダー、下オイ ルリングサイドレール、上オイルリングサイド レール、セカンドリング、トップリングの順に取 り付ける。

ピストンリングの合い口を合わせる。



トップリングの上面にはRの 刻印セカンドリングの上面に はRNの刻印があります。



断面に注意!!



オイルリングエキスパンダ



下オイルリングサイドレールを入れる。



上オイルリングサイドレールを入れる。



セカンドリングを入れる。



トップリングを入れる。



コンロッドのピストンピン部にオイルを塗る。



ピストンヘッド部矢印マークの先を下 (エキ ゾースト側)になるようにしてピストンを取り 付ける。



コンロッドとピストンにピストンピンを通す。 付属のピストンピンサークリップをサークリッ プ溝にきっちりはめ込む。



キットのシリンダー内にエンジンオイルを塗布し 指で均等に塗り広げる。



シリンダーのガイドローラーボルト穴にガイド



ローラーのセンターが合う様に押し込む。



3.カムシャフト交換

シリンダーヘッドに組み込まれているロッカー アームのタペットアジャスティングナットを緩 め、タペットアジャスティングスクリューを反 時計回りに回してタペットアジャスティング ナットとタペットアジャスティングスクリュー を一緒に外す。

使用工具





ドライバーでピストンにキズを付けないように 押し込むと比較的簡単に取り付ける。 サークリップの合い口は、切り欠き部を避けて 取り付けてる。押し込み中にサークリップが外

▲ 目に入らぬように防護めがねなどを着用し

作業が完成すれば、詰めていたウエスを取り外

シリンダーガスケット面のシリンダー側とクラ

2.シリンダーの取り付け

て下さい。



____ シリンダーを入れていく。

シリンダーをピストンリングの合い口がずれない 様にしながら指で押し少しずつはめる。



ガイドローラーボルトを取り付ける。 (指で締まる程度まで仮止め)



ストッパープレートを取り外す。



シリンダーガスケットを取り付ける。




リングがシリンダーに入ったらカムチェーンを シリンダーに通しシリンダーをクランクケースに はめる。

カムチェーンを引っ張りながらガイドローラ-



ける。 (指で締まる程度まで仮止め)



油温センサを取り付け、規定トルクで締め付ける。 作業が完成すれば、カプラを取り付ける。 使用工具


17mmスパナレンチ



ノーマルのカムシャフトを外し、キット内の カムシャフトを取り外しと逆の手順で取り付け


カムシャフト・カムシャフトベアリングにきれ いなエンジンオイルを塗布する。入りにくくて もハンマー等でたたかず手で入れる。

ノーマルカムに付いていたノックピンをキット のカムに取り付ける。





シリンダーヘッド面とシリンダー上面をシン ナー等で脱脂する。



ノックピンが付いているか確認する。








シリンダーにノックピンを取り付けヘッドガス ケットを取り付ける。



シリンダーヘッドをカムチェーンとスタッドボ ルトを通しながら取り付ける。



シリンダーヘッドプレート


シリンダーヘッドプレートを組み付け、ヘッド ナットを均等に締め付ける。

(トルクレンチがない場合は対角に少しずつしっ かり締める)

使用工具

10mmメガネレンチ

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 $T = 14 N \cdot m (1.4 kgf \cdot m)$



ヘッドサイドボルトを取り付ける。先に仮止め していたガイドローラーボルトとシリンダーサ イドボルトを締め付ける。 使用工具

8mmスパナレンチ 10mmメガネレンチ

ガイドローラーボルト



▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 ガイドローラーボルト T = 1 0 N · m (1 .0 k g f · m) サイドポルト上下


T = 1 0 N · m (1 .0 k g f · m)

5.カムスプロケットの取り付け



フライホイールのTマークをクランクケースの 切り欠き部に合わせる。

カムスプロケットボルト穴をシリンダーヘッドの 切り欠き方向に向けたときカム山がピストン側を 向く様にかむシャフトをセットする。それがカム シャフトの圧縮上死点です。



少しオイルが出てきますので締めた後は拭き取っ て下さい。

チェンジペダルシャフトの横にある6角ボルトを 取り外す。(カムチェーンテンショナーが緩むので カムチェーンをはめ易くなります。



カムスプロケットの'O'マークを前方方向に向 け、タイミングマークをシリンダーヘッド側面に 合わせ、各切り欠き部が合う様にカムチェーンを かけ、カムシャフトに取り付ける。



フライホイールを固定してカムスプロケットボル トを2本締め付ける。

使用丁且

8 mmメガネレンチ

14mmボックスレンチ&中ロングジョイント

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 $T = 9 N \cdot m (0.9 kgf \cdot m)$



チェンジペダルシャフトの横に先程外したボルト を取り付け、締め付ける。 使用工具

10mmボックスレンチ&中ロングジョイント 10mmスパナレンチ


⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。 T = 10N·m(1.0kgf·m)

6 . バルブタイミング調整とタペッ ト隙間の調整





カムシャフトのOマークを前方に向け、タイミン グマークをシリンダーヘッド側面に合わせ、各切 り欠きに合う様にして止める。磁石の反発でフライホイールはピッタリと止まらないがカムスプロ





(エキゾースト側) アジャストスクリュー





ロッカーアームのタペットアジャスティングスク リューを締め込んでいきタペットアジャスティン グスクリューとバルブステムエンドの間にシック ネスゲージを入れて少し抵抗があるくらいで引き 抜ける様に合わせてタペットアジャスティング ナットを締め付ける。

IN側 0 .1 0 mm E X側 0 .1 2 mm

使用丁且


- 7 -

ラジオペンチ、9mmメガネレンチ シックネスゲージ

14mmボックスレンチ&中ロングジョイントで クランクを合わせる。


タペット調整後、反時計方向にフライホイールを 2回転で回した後でTマークとOマークタイミン グマークを合わせる。

タペットすき間が変化していないか点検し、すき 間が合っていればOK、くるっている場合は調整 する。この作業を合うまで繰り返して下さい。



O2 センサのカプラを取り付ける。

. シリンダーヘッドカバー取り 付け



シリンダーヘッドカバーとガスケットを取り付 ける。

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 T = 1 2 N · m (1 .2 k g f · m)

. スパークプラグの取り付け



車載工具かプラグレンチを使いプラグを取り付 ける。

使用工具 プラグレンチ

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 T = 16N·m (1.6kgf·m)

プラグキャップをプラグに取り付ける。

. ノーマルマフラーの取り付け



マフラーをブレーキペダルとステップの間に通 し、フランジ部をシリンダーヘッドの排気出口 付近まで持っていく。

マフラーガスケットをシリンダーヘッドとマフ ラーの間に挟み込む様に入れる。マフラー本体 をピポットシャフトに取り付ける。マフラー本 体を止めるナットを締める。(指で締まる程度に 仮止め)



EXパイプ部のナット2個を締める。(仮止め) 使用工具 10mmスパナレンチ



フランジ部と車体を止めるナットを締め付ける。 使用工具

14mmメガネレンチ

リトルカブ 17mmメガネレンチ

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 フランジ部

T = 1 0 N · m (1 .0 k g f · m) 本体部

 $T = 36 N \cdot m (3.5 kgf \cdot m)$

仮止めの三カ所を締め付ける。

10 インレットパイプの取り付け



いるボルト2本を取り付ける。 使用工具 8 mmメガネレンチ

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 T = 1 0 N · m (1 .0 k g f · m)



ホーンステーを取り付ける。 使用工具 10mmメガネレンチ


▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 $T = 10 N \cdot m (1.0 kgf \cdot m)$

11.ホールキャップの取り付け

クランクケース左カバーを止めているボルト 3本を取り付ける。 使用丁旦

8 mmボックスレンチ&ショートジョイント

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 $T = 10 N \cdot m (1.0 kgf \cdot m)$



A、Bの2つを取り付け、締め付けます。 使用丁且

マイナスドライバー

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。

A : T = 1 .5 N · m (0.15kgf·m)

B: T = 3 N·m (0.3 kgf·m)

チェンジペダルを取り付ける。 使用工具 10mmメガネレンチ

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 $T = 10 N \cdot m (1.0 kg f \cdot m)$


_____ エンジンやマフラー、インレットパイプ等、今ま で付けたボルト類に緩みが無いか確認する。

12. F I コントローラーの取り付け

F I コントローラーの取り付け要領に従い、コン トローラーを取り付ける。

13.レッグシールドの取り付け

から前部をはめていく



の間にプレートを挟んで締め付る。B部に10mm シリンダーヘッドとインレットパイプを止めて┃の長ボルトをレッグシールドの裏にスペーサーを挟┃ んで締め付ける。C部に10mmのボルトをワッ シャを挟んで締め付ける。左側も同様に取り付ける。 使用工具

> A:12mmボックスレンチ&中ロングジョイント B:10mmボックスレンチ&中ロングジョイント C:10mmボックスレンチ

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

: T = 20N·m(2.0kgf·m) $B \cdot C : T = 10 N \cdot m (1.0 kgf \cdot m)$







В

- 8 -



ご走行前に

1 お願い

-般公道を走行される場合は小型2輪以上の免許を取得し、市町村の役所もしくは市税事 務所で原付2種への変更(注:登録手順は各市町村により異なる恐れがあります)を行い。 道路運送車両法の保安基準を充たし、強制賠償保険及び任意保険の排気量変更の申請を行っ て下さい。

原付免許、原付登録のまま一般公道を走行されると違反となり運転者ご本人が罰せられ る対象となります。

キット内の原付2種マークをお貼り下さい。

2 使用燃料について

燃料は必ずハイオクタン価ガソリンをご使用下さい。

燃料タンクにレギュラーガソリンが残っている場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入 れ替えて下さい。

3 取り付け必要品として

レッグシールドの後部からフレームに当て、それ 本キットを取り付け走行する際には以下の部品が取り付け必要です。取り付けていない場 合、保証の対象にはなりません。

1 オイルポンプ

|出力アップに伴い、エンジン発熱量も増大します。大量のオイルを循環し各部の冷却や負 担を軽減するスーパーオイルポンプの装着は必要です。

必須スーパーオイルポンプ

品番:01 16 0051

3 2 クラッチ

┃ ノーマルクラッチでは十分な対応が出来ず、滑りが生じエンジン出力をドライブ側に十分伝 A部に12mmのふくろナットをレッグシールドと 入ることが出来ません。強化クラッチの装着は必要となります。

品番:02 01 0215 強化遠心クラッチキット

4 スプロケットの変更

このキットを取り付けると出力がアップし、ノーマルのスプロケットのままではローギア すぎて扱いにくい状態になります。また、各部の磨耗が激しくなり、エンジン寿命に悪影 響を及ぼすだけでなく最悪の場合はエンジンを壊してしまう恐れがあるために必ずドラ イブ/ドリプンスプロケットを変更し、スプロケットのハイギヤー化を各自で行って下さ い。

スプロケットはキット内に含まれておりません。

スプロケットはクラッチ形式やホイールサイズにより変わります。下の表を参考にして 下さい。また、体重や使用用途、好みによるものもありますので参考程度でお考え下さ L1

ドリプンスプロケットを変更する時はリアホイール周りを取り外します。レーシングス タンド等で車両を確実に支え、リアホイールを浮かせて作業を行って下さい。

ステージ 推奨スプロケット(体重65kg時)

1	車種	仕様			推奨スプロケット	
		リアホイールサイズ	クラッチ	トランス ミッション	ドライブスプロケット (フロント)	ドリブンスプロケット (リア)
	スーパーカブ50	17インチ	遠心	3 速	1 6	3 5
	リトルカブ	14インチ	遠心	3速	1 6	3 5

ノーマルのスプロケットから推奨スプロケットに変更すると調整だけではドライブチェ・ ンのたるみを無くすことが出来ない、またはリンク数が足りなくなる場合があります。 チェーンカッター等を使用してチェーンを短くする必要や、新たにドライプチェーンを用 意する必要があります。

F I コントローラーについて

必ずFI コントローラーを取り付けてからエンジンを始動して下さい。FI コントロー ラーを取り付けずに使用されますと空燃比が非常に薄くなりエンジンが重大な故障を起こす 恐れがあります。

品番:03 05 0019

株式会社 SPECIAL PARTS 之

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 TEL 0 7 2 1 2 5 1 3 5 7 FAX 0 7 2 1 - 2 4 - 5 0 5 9 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857 URL http://www.takegawa.co.jp